

Vivre à Césarches

Juin 2020

Numéro 181

HORAIRES D'UTILISATION DES ENGIN BRUYANTS

❖ Les horaires pour utiliser les engins bruyants sont :

- Jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
- Samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- Dimanches et Jours Fériés de 10 h à 12 h.

Merci de les respecter pour une bonne entente du voisinage.

HORAIRES DE LA MAIRIE MODIFIES

❖ Suite à la fin du confinement et à la crise pandémique, la Mairie ré-ouvre au public à des horaires modifiés pour une durée indéterminée :

- les lundis et vendredis de 8h à 10h,
- les mercredis de 15h à 18h.

L'accès du public à la mairie devra se faire dans le respect des gestes barrières (masques, lavages des mains, distance de sécurité,...).

TRANSPORTS SCOLAIRES INSCRIPTIONS 2020/2021

❖ Les inscriptions aux transports scolaires sont accessibles en ligne du 1er mai jusqu'au 10 juillet 2020 sur www.arlyser.fr

MASQUES OFFERTS PAR ARLYSERE

❖ Les masques sont arrivés et ils pourront être récupérés à la mairie à partir du mardi 2 juin 2020. La Mairie fournira 2 masques par personne. Au dos de ce bulletin, vous trouverez la notice d'utilisation du masque.



UTILISATION DES MASQUES BARRIÈRES

CONSEILS D'UTILISATION



Ces masques sont destinés à être portés par une **personne saine ne présentant pas de symptômes cliniques d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes**. L'utilisation du masque doit être envisagée **pour une personne quittant son domicile** pour se rendre sur le lieu d'activité professionnel ou pour effectuer des achats de première nécessité. **Le port du masque doit être complété par l'application des gestes barrières et doit être porté au maximum pendant 4 heures.**



CARACTÉRISTIQUES

LES MASQUES SONT CONFECTIONNÉS SELON LES RECOMMANDATIONS MINIMALES DE LA NORME AFNOR SPEC S76-001:2020.

- Tissu microfibre 220 g / m² (70 % de polyester et 30 % de polyamide),
- Certifiés OEKO TEX 100, classe 1,
- Sans colle ni autre produit chimique,
- N'irritent pas la peau,
- Respirants, séchage rapide, très absorbants, réutilisables,
- Hypoallergéniques,
- Ne laissent pas passer des éléments tels que le pollen, les acariens, les déjections d'acariens, le smog ou les bactéries,
- Conviennent à des enfants.

MISE EN PLACE

- Se laver les mains avant la mise en place du masque,
- Mettre le masque comme indiqué sur la notice en utilisant les élastiques.
- Vérifier que le masque couvre le menton et le nez,
- Se laver les mains après chaque manipulation du masque.



CONSEILS D'ENTRETIEN



LES MASQUES DOIVENT ÊTRE LAVÉS IMPÉRATIVEMENT ENTRE CHAQUE NOUVELLE UTILISATION !

- Lavage en machine entre 60° et 90° en cycle de 30 minutes minimum,
- Utiliser de la lessive classique sans assouplissant,
- Séchage naturel : pas de sèche-linge, ni en plein soleil ou sur des chaudières / radiateurs,
- Conserver les masques entre 10° et 25°, à l'abri de la lumière et de l'humidité,
- Utilisables jusqu'à 20 lavages.

NOTICE D'UTILISATION




illustration : afnor.org